

Mode d'emploi

Recommandations importantes:

- Veuillez conserver votre code secret ainsi que les clés de secours dans un lieu sûr en-dehors du coffre fort.
- N'utilisez pas de dates personnelles telles que dates de naissance, numéro de téléphone etc..
- Testez toujours plusieurs fois le nouveau code en gardant la porte ouverte.
- Pour une sécurité optimale, ne conservez pas les codes usine (1 million de possibilités).
- Lorsque les batteries seront vides, veuillez utiliser les clés de secours pour ouvrir le coffre fort.

Ouverture du coffre fort par les clés :

- Faites coulisser le cache des clés sur le devant de la porte.
- Introduisez la clé dans la serrure et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
- Tournez la poignée à coté du clavier électronique dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et ouvrez la porte de votre coffre fort.
- Recommandations : utiliser les clés de secours uniquement en cas d'urgence.

Programmation du code personnel :

- Enlevez le cache des piles se trouvant au dos de la porte et mettez 4 piles de type LR6 (Alcaline)
- Le système électronique est à présent près pour la programmation de votre code personnel.
- Appuyez sur le bouton rouge qui se situe au dos de la porte. Un voyant rouge s'allume alors sur le devant de la porte.
- Saisissez votre code personnel (entre 3 et 6 chiffres)
- Valider votre code avec la touche de validation en bas à droite de votre clavier.

Ouverture du coffre fort par votre code personnel :

- Saisissez votre code personnel (entre 3 et 6 chiffres).
- Valider votre code avec la touche de validation en bas à droite de votre clavier.
- Après le Bip sonore, patientez 6 secondes, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez la porte de votre coffre fort.

Fermeture du coffre fort :

• Fermez la porte, tournez la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée

Affichage des Batteries :

- Veuillez remplacer les 4 piles (Type LR 6) dès que la Led rouge s'allume.
- Veuillez reprogrammer le code maître.
- Attention : code erroné = coffre fort bloqué
- Après 3 mauvais codes le coffre fort est bloqué pendant 2 mn.
- Les 2 mn écoulées vous pouvez à nouveau ouvrir le coffre fort avec le bon code

Installation:

• Le coffre fort devrait être fixé au sol ou au mur afin d'éviter que quelqu'un puisse l'emporter trop facilement.

Données Techniques :

- Alimentation par 4 piles de type LR 6 / AA / 1,5 V (alcaline)
- Environnement : 20 % à 90% environ d'humidité sans condensation.